

淺談攝影



黃國銘

事實上要寫此類專欄，絕非毫無經驗或僅知曉粗陋疏淺的初生晚輩所能論及的。然而，現在我謹慎地以私下揣摩和學習所得來的經歷略述於後，或許可能有利於初學者之一二。

目前在市面上最常遇到之照相機，大致可分為下列幾種：

一、所謂的單眼反光式照相機（見圖）。此類照相機可說是，在所有業餘者所使用中，最為人稱著者，用它具備有各項優點，而且初學者也可以很輕易的使用它，故它是一部長期（由初學到業餘）的照相機，其價錢大約在一萬以上。

二、所謂的雙眼照相機（見圖）此類照相機目前使用者已逐漸減少，最主要的是

因為它對焦點不易，又鏡頭固定，而無法更換鏡頭使用，其大都只被用來家居攝影。其價錢大約在四千到七千左右。

三、所謂自動或半格式之72張小相機（

見圖）。此類照相機幾乎是初學者所普遍擁有的，其原因乃由於它的輕巧，方便，以及能使用七十二張等優點而受歡迎。且又省去對焦點之手續的緣故，其價錢大約從二千到三四千左右。

四、所謂的110袖珍型相機（見圖）。此類相機乃是近幾年才被普遍的，小巧、輕便，是它最大的優點，且可照十二張或二十張。其內又有測光器，使用上非常的方便。其唯一的缺點是底片太小（比半格式還小點）。而無法被放大到五吋以上，其價錢由一千到五六千不等。

至於其他種類之相機，如拍立得型，120軟片之單、雙眼反光式型，或126片筒型。目前猶未普遍，初學者很少能接觸之，故此略而不談。

其次我們來談談裝片前該注意事項：首先，在你拿到底片時，要先看看有效期限，尤其彩色底片更須留意。再次就須看清底片之曝光指數度（即ASA或DIN數），然後再將你的相機上之指數定位，（指數愈大，表示此底片之感光度愈敏感）然後在陰暗處，或在身體之影子下，將底片裝入相機中。其裝底片之方法，以135型為例（見圖解）。將片頭固定在捲片軸

上，然後捲過一張。以確定上穩，再蓋上相機，然後將倒片桿順箭頭方向捲緊，這時，你再按下快門，捲過三張底片，此時你會看到倒片桿也跟著轉，這就表示了你的底片已上妥了，且從第四次的按快門，即是指示錶（張數）之第一張。收片時，請先將倒片桿按下（通常此裝置在捲片桿相對之機底處）再轉動倒片桿，將底片收回鐵盒內再取出送洗。

如果底片沒問題，6>數正確，且裝片也上妥，而還令你的照片未正常，此之原因就大都出在光圈，速度及焦距沒有弄對而已，光圈通常可以按照底片之使用說明書的數目（除非你想表現特殊效果）或則依照指示計的數目（有的相機的光圈為自動的，前面所介紹之四種有些均有此類裝置）。速度，則視被攝體而定，若動體，通常在250以上，靜體則在250~60以內。若用萬次閃光燈，則在60或特定之X位置。焦距，最重要的是要放在主體上，如此所照出的照片方有意義。然後再拿穩你的相機（速度在60以下最好使用三腳架或固定物）輕輕加力而按下快門，最好能同高中軍訓課射擊時扣板機之情形一樣。先吸足氣，再慢慢呼出約一半的空氣，然後握

住氣，按下，即之。如此，你就可以拍攝下你所喜愛的景物。

最後，我們來談談取景，這就是學攝影中，最難的地方。而且此也沒有一種硬性之格式，所以我常以為攝影，就像寫字一樣簡單，只要你有一支筆，那你就能够寫出字來，但字寫得好壞、美醜，這只在於勤練，而字的美，却沒有一定之格式，正楷很美，草書也很美。所以照片之取景只基於主體的重心，如照花卉、人物，或拍風景。最主要在於求主體之明白，畫面之簡潔而已。如此再加上勤練，且參考別人或名人之作，細心體驗，那你將會擁有令你滿意且令人羨慕的照片了。

當然，此最大前題，就是你須先擁有一架屬於你的相機，不管它是屬於前面那一種型，均可以令你喜愛上攝影的。若你想買一架相機的話，你所要考慮的是，(1) 在你的經濟許可下。(2) 要使用它的用途。如果經濟許可且你對攝影有極大的愛好，那我建議買第一種之機型。但若你是女孩子，那輕便、小巧將是你所須考慮的。

希望你也會愛上攝影，那會令你在人生中發現更多美麗的景緻且留下更多之回憶。

← 110 袖珍型相機



→ 雙眼 135 相機

自動或半格式相機 ↓

孰遺失的故事
孤獨地沈思在靜止的歲月底
生命纂寫中唯一可成形的記憶呀
趾間依舊交談著往日的悲歡

